

## Notice de remplacement d'un câble de tête

Pour le changement du câble :

il vous faut

- 1 pince
- 1 petit tournevis pour desserrer/serrer le petit serre câble

1/ le câble est pris sur un petit cylindre qui est pris dans une petite gorge de la chape de votre vérin :



une fois le câble + petit cylindre serre câble et la gaine retiré de son logement,



desserrer le petit écrou serre câble qui est dans le petit cylindre serre câble



ôter le câble abimé du petit cylindre

ôter le câble et la gaine abimée

B/ Passer le nouveau câble acier et la gaine sur la manette

B.1 Présenter le câble sur le serre câble et le passer dans le serre câble



B.2 serrer la petite vis du serre câble

B.3 Présenter la gaine + câble sur la chape :

mettre le petit écrou dans la gorge de la chape en fonte



B.4 Avec une pince , prendre l'extrémité du câble acier pour le tirer et le maintenir, avec le petit tournevis, venir pousser le petit cylindre serre câble dans la gorge en plastique



B.5 Essayer le déblocage de la manette: si le vérin de tête ne débloque pas, c'est que l'écrou serre câble est mal réglé.

Il faudra ajuster le réglage : retirer le petit serre câble de la gorge plastique, prendre le câble avec une pince, puis dévisser la vis du serre câble puis déplacer le cylindre serre câble de quelques millimètres, puis resserrer la vis du serre câble sur le câble, Replacer le cylindre serre cable dans le logement de la pièce plastique de la chape en fonte.