



RN 7 - Zone Industrielle
58320 POUQUES LES EAUX
Tél: 03.86.68.83.22 Fax: 03.86.68.55.95
www.francofils.com - info@francofils.com



PROTCOLE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Avant chaque nettoyage de la table, Débrancher le câble d'alimentation de la table

- Le revêtement de la table : utiliser un chiffon
- Le revêtement de la table peut être nettoyé uniquement avec de l'eau savonneuse.
- A proscrire l'emploi de produit détergent ou alcoolisé.
- **Ne pas Utiliser de produit type Anios sur le skaï car cela abimerait le revêtement .**
- Pour un entretien régulier de votre table, nous recommandons l'emploi d'un chiffon sec pour nettoyer le châssis.
- Vérifier régulièrement l'état de propreté du piston de chaque vérin électrique équipant votre table : nettoyage de la tige chromée du vérin électrique de Montée/descente de la table avec un chiffon + un produit de nettoyage type bombe pour nettoyer les meubles ("Plizz" ou "Pledge")

FREQUENCE : nettoyage régulier à effectuer chaque semaine.

Nettoyage à effectuer sans patient sur la table

- Lorsque la table n'est pas utilisée pendant une longue période, débrancher la prise d'alimentation et protéger la table par une couverture, une bâche de protection contre la poussière.
- Si la table possède des boutons de serrage, les desserrer et les graisser tous les 2 mois.

L'accumulation de poussière est souvent à l'origine de pannes ou de désagréments sonores: pensez à nettoyer régulièrement votre table.

Pensez à rebrancher le câble d'alimentation de la table après chaque phase de Nettoyage.