

NOTICE DE COLLAGE DES AIMANTS SUR LES POIRES PNEUMATIQUES "SCHUMO"

Nota : les poires pneumatiques sont importées de Grande Bretagne (marque Herga)

La société SCHUMO ne produit plus les anciennes commandes pneumatiques.

Le colis que vous venez de recevoir comprend :

- 2 commandes SCHUMO (une poire Noire et une poire Rouge)
- 2 aimants (à coller sur leur face inférieure)

1/ Repérer le sens de l'aimant : repérer la face qui "aimante"

1 face est magnétique (celle qui fera contact avec le châssis de la table)

1 face non magnétique : **face sur laquelle il faut coller la Poire Schumo**

2/ la face non magnétique de l'aimant est à coller sur la face où il y a des inscriptions (HERGA)

(→ Utiliser une colle "Cyano" plastique/acier = genre Superglue)

Mettre quelques gouttes sur la face de l'aimant (pas trop en mettre pour éviter que ça coule)

3/ Centrer l'aimant au centre de la face de la poire, positionner et **maintenir fermement**

Bien maintenir le contact pendant plus de 1 minute (*sinon ça va se décoller et ça ne collera pas*)

4/ Séchage et maintien de l'aimant

L'idéal d'encollage serait de laisser l'appui contact pendant plus d'une heure (voir 24h pour un collage optimal)

(Vous pouvez vous créer une sorte de mini presse entre deux supports)

Nettoyer au besoin les éventuels surplus de colle.

5/ Vous pouvez brancher et utiliser les poires