



Franco&Fils

760 Avenue de PARIS

RN 7 - Zone Industrielle

58320 POUQUES LES EAUX

Tél: 03.86.68.83.22 Fax: 03 72 27 97 26

www.francofils.com - info@francofils.com



Problème : Une des vis en plastique de butée d'accoudoir est cassée et ne maintient plus l'accoudoir en place.

Une partie du corps en plastique de la vis est restée dans le logement de la vis.

Outils à prévoir :

- Tournevis, clés plate ou BTR, un maillet, un taraud M10

En option si vous n'arrivez pas à ôter le plastique resté dans le taraudage :

- un petit foret $\varnothing 5\text{mm}$, ou un extracteur *pour ôter le plastique restant*
- une nouvelle vis plastique M10 et un écrou bas M10

1.1/ **Mettre la table en position haute maximale** pour libérer de l'espace d'accès aux pattes support de vis butée d'accoudoir.

1.2/ par sécurité : débrancher électriquement la table pour éviter tout accident ou baisse accidentelle de la table.

2/ Replier l'accoudoir : ramener l'accoudoir en "position repliée" pour ne pas être gêné par la ferraille de l'accoudoir lors des opérations de nettoyage et de réparation/remplacement de la vis cassée

Étapes à suivre :

A/ Oter et Nettoyer les résidus de plastique présents dans le passage de vis:

- **Option 1 :** Essayez de retirer les morceaux restant de la vis cassée avec un tournevis. Pour cela, créez une nouvelle empreinte dans le plastique en enfonçant le tournevis avec un marteau, puis dévissez. *(il faudra peut-être insister pour créer une empreinte profonde)*
- **Option 2 :** Utilisez un extracteur ou une perceuse (diamètre $\varnothing 5\text{mm}$ maximum) pour enlever les résidus. En perçant, vous créez des fissures qui faciliteront l'extraction des morceaux de plastique. *(Attention en perçant de ne pas diriger le petit foret vers le bord métallique, vous risqueriez d'endommager les filets métalliques de la patte et donc de ne plus pouvoir re-tarauder.)*

B/ Nettoyer le taraudage :

Après avoir retiré les résidus plastiques , nettoyez le filetage M10 : enlever les copeaux et les morceaux de plastique restants. Le trou M10 doit être propre

C/ Repasser un coup de taraud M10 : Utilisez un taraud M10 pour refaire le filetage.

D/ installer la nouvelle vis : Placez et vissez la nouvelle vis en plastique et l'écrou M10 de telle sorte que quand l'accoudoir est en "position horizontale" :

la surface de la ferraille de l'accoudoir doit venir s'appuyer en butée contre la tête de la vis plastique.

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'un de nos techniciens intervienne.